G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 1

Earlex®

HG2000

Please register your product at www.earlex.com

(GB) OPERATING INSTRUCTION MANUAL

(FR) MODE D'EMPLOI

(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES

(IT) MANUALE DI ISTRUZIONI OPERATIVE

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG

(PT) MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(UA) ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING

(NL) GEBRUIKSHANDLEIDING

(TR) KULLANIM TALİMATI KILAVUZU

(SE) BRUKSANVISNING

(GB) THANK YOU FOR PURCHASING THE EARLEX HEAT GUN.
This is a highly versatile tool that can be used in a variety of applications.
BEFORE USE - PLEASE READ THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS
Please retain for future reference. Please register your product at www.earlex.com

(FR) MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE DÉCAPEUR THERMIQUE D'EARLEX
c'est un outil très polyvalent qui peut vous être utile pour de multiples applications.
AVANT EMPLOI - LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION
Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Veuillez enregistrer votre produit sur le site internet www.earlex.com

(ES) GRACIAS POR COMPRAR LA PISTOLA TÉRMICA EARLEX.
Esta es una herramienta muy versátil que puede utilizarse en una serie de aplicaciones.
ANTES DE UTILIZARLA - POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO
Guárdelas para referencia futurae. Por favor, registre su producto en www.earlex.com

(PT) OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO A PISTOLA DE CALOR EARLEX.
Esta é uma ferramenta muitíssimo versátil que pode ser utilizada numa variedade de aplicações.
ANTES DE UTILIZAR - LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO.
Guarde esta informação para futura referência. Registe o seu produto em www.ealex.com

(IT) GRAZIE PER L'ACQUISTO DELLA PISTOLA DI CALORE DI EARLEX.
Ciò è uno strumento altamente versatile che può essere utilizzato in varie applicazioni.
PRIMA DELL'USO - LEGGA PREGO LA SICUREZZA E LE ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Conservi prego per riferimento futuro. Effettuare la registrazione del prodotto sul sito www.earlex.com

(DE) VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIE EARLEX HEISSLUFTPISTOLE ENTSCHIEDEN HABEN.
Dieses überaus vielseitige Werkzeug kann in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden.
VOR DER BENUTZUNG - BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte zum späteren Nachlesen aufbewahren. Bitte lassen Sie unser Produkt unter www.earlex.com registrieren.

(RU) СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЕНА EARLEX.
Данный инструмент является очень универсальным и может использоваться в различных областях применения..
ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, сохраните для дальнейших ссылок. Пожалуйста, зарегистрируйте ваш продукт на www.earlex.com

(PL) DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE OPALARKI EARLEX.
Jest to uniwersalne narzędzie, posiadające wiele zastosowań.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZALECENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcję należy zachować. Zarejestruj swój produkt pod adresem: www.earlex.com

(UA) ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО ПРИДБАЛИ СТРУМЕНЕВУ ПОВІТРЯНУ СУШАРКУ EARLEX.
Це надзвичайно багатофункціональний інструмент, якому можна знайти безліч застосувань.
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Запам'ятайте адресу веб-сайту. На якому можна знайти довідкову інформацію,
Зареєструйте виріб на веб-сайті www.earlex.com

(GR) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EARLEX.
Πρόκειται για ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία εφαρμογών.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν σας στο δικτυακό τόπο www.earlex.com

(DK) TAK FORDI DU VALGTE EN EARLEX VARMEPISTOL..
Dette er et værktøj med mange anvendelsesmuligheder.
FØR BRUG – LÆS VENLIGST SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGEN
Behold dem til fremtidig brug. Registrér venligst dit produkt på www.earlex.com

(NL) HARTELIJK DANK VOOR HET AANSCHAFFEN VAN HET EARLEX WARMTEPISTOOL
Dit is een buitengewoon veelzijdig apparaat geschikt voor diverse toepassingen.
LEES DE VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN.
Bewaar dit voor gebruik in de toekomst. Registreer uw product op www.earlex.com

(TR) EARLEX ISI TABANCASINI SATIN ALDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ.
Bu, ileri derecede çok yönlü alet çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN GÜVENLIK VE ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINI OKUYUN
Lütfen gelecekte başvurmak için saklayın. Lütfen ürününüzü www.earlex.com adresinde kaydettirin

(SE) TACK FÖR ATT DU KÖPT EN VÄRMEPISTOL FRÅN EARLEX.
Detta är ett mycket mångsidigt verktyg som kan användas till många uppgifter.
INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN – LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA OCH BRUKSANVISNINGEN
Behåll som referens i framtidenv. Registrera din produkt på www.earlex.com

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 3

GB

SAFETY OPERATING INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE USE

DO NOT

- Touch the nozzle.
- Change/rotate the nozzle while the unit is turned on.
- Leave the heat gun unattended when it is switched on.
- Allow children to operate or play with the heat gun.
- Carry the heat gun by the mains cable.
- Allow heat to be directed onto the mains cable.
- Use the heat gun as a hair dryer.
- Restrict air flow from the nozzle outlet or fan inlets.
- Allow the heat gun to become damp or be operated in damp conditions.
- Use the heat gun close to inflammable materials because heat may be conducted to combustible materials which are out of sight.
- Apply to the same place for a long time.
- Under any circumstances aim the heat gun at another person or animal.
- Do not use when explosive vapour or dust is in the air.

Danger of burns - Always wear a pair of heavy grade, non PVC type work gloves. Danger of fire or explosion if the appliance is not used with care.

- When changing the nozzle, switch off and allow the accessory and nozzle to cool.
- After use stand the heat gun up vertically (on its rear end) and allow to completely cool down.
- A hot nozzle can cause damage.
- Before every use check the condition of the plug and cable. If these are damaged in any way do not use. Repairs must be carried out by a fully qualified electrician.
- Always ensure there is adequate ventilation as gases and vapours may be given off when stripping paint. Ensure that protective goggles and masks are used.
- Poisonous or inflammable gases may be produced when working with paints (especially older type lead paints), varnishes, plastics and similar materials.
- Ensure the heat gun switch is in the off position when connecting to the mains.
- Ensure children and pets are kept away from the work area.
- It is recommended a RCD (residual current device) rated at 30mA is fitted into the mains socket for added protection against electric shock.
- This product is intended for 'household' use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Re-Set thermal cut out – This heat gun is fitted with a resettable cut-out. If you find the fan is on but the heating element is off, hold the gun away from the work piece and allow the fan to cool the element. It should re-set in approx. 1min.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply	230V 50Hz~
Max. Output	2000 Watts
Temp at Outlet	Position **1)** 350°C*
	Position **2)** 600°C*
Weight (excl. nozzles)	750g

***MAX. temperatures achieved with concentrator nozzle.**

ABOUT THE HG2000

The HG2000 is a highly versatile electric heat gun which can be used for many different applications, such as:

- Removal of paint
- Defrosting metal water pipes
- Forming and welding plastic
- Reducing heat shrinking tubing
- Soldering

TO OBTAIN THE BEST RESULTS FROM YOUR HEAT GUN PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

HEAT SETTINGS

The Heat Gun has two settings:

1. Low heat (Switch Down) - for use where the work surface or surroundings must not be allowed to get too hot.
   Setting~350°C.

2. High heat (Switch Up) - for faster heat up time of the work surface where you can also operate the gun at a greater distance.
   Setting~600°C.

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 4

GB

OPERATION
Before starting work it is advisable to test the work surface for the ideal temperature to use. The table below gives an indication of the likely heat settings required but always start with the low heat setting. All applications, with the exception of removing paint from window frames, can be performed without using a nozzle, however for best results nozzles are recommended.

Suggested Ratings

Low	High
Welding Plastic	Paint Stripping
Bending Plastic	Defrosting Pipes
Heat shrinking plastic	Removes vinyl floor tiles
	Soldering
	Lighting BBQ's

Nozzles
The gun is supplied with 4 different shaped nozzles, which can be used as follows.

Concentrator Nozzle - G84
- Directs a concentrated heat flow to the work surface.
- Ideal for removing paint in awkward corners, crevices, mouldings, beading or architraves.

Concentrator Nozzle

Glass Protection Nozzle - G89
- Deflects the heat away from glass or other fragile areas.
- Ideal for windowsills, ledges, frames, and skirting boards.

Glass Protection Nozzle

Hook Nozzle - G87
- Disperses the heat flow evenly around the whole work surface.
- Ideal for defrosting frozen pipes, soldering pipe work, bending plastics or heat shrinking electrical parts.

Hook Nozzle

Deflector Nozzle - G88
- Directs a long, narrow heat pattern to the work surface.
- Ideal for removing paint or varnish from large, flat surfaces such as skirting boards, doors, stairs, etc.
- It should be used in conjunction with a flat scraper.
- Vinyl tiles can be removed by softening the tile and adhesive.

Deflector Nozzle

Removing Paint - General
Do not heat the paint for too long as this will burn the paint, making it difficult to remove.
1. Choose the required nozzle and fit onto the heat outlet.
2. Hold the gun with nozzle approximately 50mm (2") from surface of paintwork.
3. Starting with the low heat setting, move the gun slowly backwards and forwards until the paint blisters and bubbles.
4. Immediately remove the paint with a scraper or shavehook.
5. Aim to heat the paint just ahead of the scraper so that you can develop a continuous action.

Removing Paint from Window Frames
WARNING – Glass can break easily when heated.
1. Use the glass protection nozzle.
2. Ensure the nozzle is facing the correct way to deflect heat away from the glass before you switch on the heat gun.
3. Rotate the gun/nozzle 90° as you move to horizontal or vertical bead (take care it could be hot!).
4. Paint can be removed by using a shavehook and/or a soft, wire brush.

Maintenance
Always allow the machine to cool down (before storing) and disconnect from the power supply. The heat gun should be cleaned before being stored away by wiping over with a clean damp cloth. **DO NOT USE CHEMICALS.** Ensure that the ventilation slots are not blocked.

Trouble Shooting
If a problem occurs always switch off the unit immediately and disconnect from power supply.
My unit fails to work?
If you are using an extension cable it must be fully unwound and rated at 10 amps minimum capacity.
Refer to 'Thermal cut out' on page 3.

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 5

GB

MAIN CONNECTION

This unit is a Class II appliance which means it is double insulated for your protection, no earthing wire is necessary. If the supply cord is damaged, it must be replaced by Earlex Ltd or our appointed agents.

If you are using an extension lead it must be rated at a minimum of 10 amps and fully unwound. Do not operate with a lead rated at less the 10 amps as this will cause premature failure of the motor which is not covered by the guarantee.

If the plug is cut off from the mains lead, it must be disposed of safely. NEVER under any circumstances insert a plug which is cut off from the mains lead into socket.

INFORMATION ON THE DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT KNOW AS WEEE.

Please do not dispose of tools with your household waste collected by the council. It is your responsibility to dispose of this type of waste by handing it over to a special designated collection point for recovery and recycling.

GUARANTEE

This heat gun is guaranteed for a period of 24 months against faulty manufacture or materials. It is not guaranteed for industrial or hire purposes. The nozzles are classed as consumables and are not covered by guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. In the event of any problem occurring please contact us on our Helpline on

+44 (0)1483 - 454666

Monday - Thursday 08:30 - 17:00 and Friday 08:30 - 15:45 (Excluding Bank Holidays) or e-mail: enquiries@earlex.co.uk

EC Declaration of Conformity

We declare that the unit: HG2000 conforms to: LVD 2006/95/EC EN60335-2-45, EMC 2004/108/EC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2 & EMF EN62233

Tim Hopper - Technical Director

Earlex reserves the right to modify or improve this product without prior notice.
Colours may vary from those shown.

For information on other products in the Earlex range, please contact us at the address below or visit our website at: www.earlex.com

Earlex Limited,
Opus Park, Moorfield Road, Guildford, Surrey, GU1 1SZ, UK
Tel: +44 (0) 1483 454666. **Fax:** +44 (0) 1483 454 548**.**
Email: enquiries@earlex.co.uk **Web:** www.earlex.com

©Earlex Ltd. 2011

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 6

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Toucher l'embout.
- Changer/tourner l'embout tant que l'appareil est en marche.
- Laissez le décapeur thermique sans surveillance quand il est branché.
- Permettre à un enfant d'utiliser ou de jouer avec le décapeur.
- Porter le décapeur thermique par le câble électrique.
- Diriger la chaleur du décapeur vers le câble électrique.
- Utiliser le décapeur thermique comme sèche-cheveux.
- Restreindre la circulation d'air via les entrées de ventilation.
- humidifier ou mouiller le décapeur ou l'actionner en conditions humides.
- Utiliser le décapeur thermique près des matériaux inflammables.
- Travailler sur la même surface pendant longtemps.
- Diriger le décapeur thermique vers une personne ou un animal.
- utiliser le décapeur dans une atmosphère confinée et potentiellement dangereuse.

Danger de brulures portez toujours une paire de gants appropriee (pas de type PVC).Risque d'incendie ou explosion si cet appareil n'est pas utilise avec précaution et selon recommandations d'utilisation de la notice.

- Pour changer l'embout, arrêter l'appareil et attendre le refroidissement complet des accessoires.
- Apres utilisation maintenir le décapeur thermique vers le haut verticalement (sur son extrémité arrière) pour lui permettre de refroidir complètement.
- Un embout chaud peut créer des dommages divers.
- Avant chaque utilisation vérifier l'état de la prise et du câble. Si ceux-ci sont endommagés l'appareil ne doit en aucun cas être utilisé. Seul un électricien qualifié peut intervenir.
- Le décapage de peinture peut conduire, à des émanations de gaz et vapeurs toxiques, veillez donc à travailler dans un endroit bien aéré. Et portez des lunettes et masque de protection si besoin.
- Des gaz toxiques ou inflammables peuvent être produits en travaillant sur de vieilles peintures (particulièrement sur un type plus ancien de peintures à base de plomb), vernis, plastiques et matériaux semblables.
- Assurez vous que le commutateur du décapeur thermique soit dans la position off lors du branchement.
- Assurez vous que les enfants et les animaux domestiques soient exclus de la zone de travail.
- Il est recommandé qu'un RCD (dispositif courant résiduel) évalué à 30mA soit inséré dans la douille de la prise pour une protection supplémentaire contre la décharge électrique.
- Ce produit est prévu pour un usage domestique seulement.
- L'usage de cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou insuffisamment expérimentées ou informées à moins qu'elles ne soient sous la surveillance très stricte d'une personne chargée de leur sécurité.

Ce décapeur est équipé d'un coupe circuit thermique ré-enclenchable – si vous entendez la ventilation marcher, mais qu'il n'y a plus de production de chaleur, éloignez l'appareil de la zone de travail et laissez le ventilateur refroidir l'appareil. l'appareil reprendra son fonctionnement normal après refroidissement, soit 1 minute environ.

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 7

FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V 50Hz~
Max.	2000 Watts
Temp à la sortie	Position **1)** 350°C* Position **2)** 600°C*
Poids (hors embouts)	750g

***MAX. les températures maximales sont obtenues avec l'embout de concentration.**

AU SUJET DU HG2000

Le HG2000 est un décapeur thermique très polyvalent qui peut être utilisé pour de multiples applications comme:

- Décapage des peintures
- Dégivrage de conduits d'eau en métal uniquement
- Mise en forme et soudure de plastiques
- Légère réduction du diamètre de petits tuyaux
- Soudure

POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS DE VOTRE DECAPEUR THERMIQUE LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

CHOISIR LA TEMPERATURE

Le décapeur a deux puissances de chauffe:

1. La basse température (commutateur vers le bas) - 350°c- sera à choisir pour l'usage sur des supports / ou dans un environnement particulier /ne pouvant supporter une trop importante chaleur.

2. La chaleur élevée (commutateur vers le haut) - 600°C pour chauffer plus rapidement la surface à travailler et dans un environnement qui permet de travailler avec plus de distance de la surface traitée.

MISE EN MARCHE

Avant de commencer le travail il est recommandé d'examiner la surface de travail pour utiliser la température idéale. Le tableau ci-dessous donne une indication de la programmation de la chaleur exigée mais dans tous les cas, toujours débuter le travail avec la basse température. Toutes les applications, excepté le décapage de peinture sur châssis de fenêtre, peuvent être exécutées sans employer d'embout, toutefois pour de meilleurs résultats les embouts sont recommandés.

Programmations recommandées

Température basse	Température haute
Petites soudures de plastiques	Enlever la peinture
Façonnage de plastiques	Dégeler des tuyauteries
Rétrécissement de petites pièces plastiques supportant la chaleur	Enlever le vinyle de sol
	Soudure
	Allumer un barbecue

Embouts

Le décapeur est fourni avec 4 embouts de formes différentes, qui peuvent être employés comme suit.

Embout de concentration - G84

- Dirige de la chaleur de manière concentrée vers la surface de travail.
- Idéal pour enlever la peinture dans les coins et recoins difficiles, les crevasses, les moulures…

Embout de concentration

Embout spécial vitrage - G89

- Dirige la chaleur hors du verre ou autres surface fragiles.
- Idéal pour les appuis de fenêtre, les corniches, les plinthes.

Embout spécial vitrage

FR

Embout crochet - G87

- Dispense une chaleur régulière uniquement autour de la surface traitée
- Idéal pour dégivrer les tuyauteries gelées, pour les travaux de petite soudure sur tuyauterie, la mise en forme de plastique ou le rétrécissement de petites pièces susceptibles d'être chauffées.

G87

Embout Crochet

Embout déflecteur -G88

- Dirige un jet de chaleur large et mince vers la surface de travail.
- Idéal pour enlever la peinture ou le vernis sur de larges surfaces, les surfaces planes telles que des plinthes, les portes, les escaliers, etc.

G88

Embout Déflecteur

Enlever la Peinture - Général

Ne chauffez pas la peinture trop longtemps car ceci la brûlerait et la rendrait difficile à enlever.

1. Choisir l'embout adapté à mettre sur le décapeur.
2. Tenir le décapeur avec l'embout approximativement à une distance de 50mm de la surface peinte.
3. En commençant par le programme à basse température, déplacez le pistolet lentement d'avant en arrière jusqu'à ce que la peinture se boursoufle.
4. Enlever immédiatement la peinture avec un grattoir.
5. Chauffer la peinture au dessus du grattoir de façon à avancer ce dernier de façon continue sur la peinture boursouflée.

Enlever la peinture des encadrements de fenêtre

AVERTISSEMENT - le verre peut se casser facilement lorsqu'il est chaud

1. Utiliser l'embout spécial vitrage.
2. Assurez vous que cet embout est positionné de manière à ce que la chaleur ne soit pas dirigée vers la vitre lors de la mise en marche de l'appareil
3. Tournez l'embout ou le pistolet à 90°c quand vous passez d'un mouvement vertical à horizontal (attention il pourrait être chaud).
4. La peinture peut être enlevée avec un grattoir ou une brosse métallique douce.

Entretien

Laissez toujours la machine refroidir (avant le rangement) et la débrancher. Le décapeur thermique devra être nettoyé avec un tissu propre et humide. **N'EMPLOYEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES.** Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas obstruées.

Problèmes Rencontrés

En cas de problème, toujours éteindre l'appareil immédiatement et le débrancher.

La unidad no funciona

Si se utiliza un cable de extensión, debe estar completamente desenrollado y tener un nominal de 10 amps minimum. Consulte 'Interruptor térmico', página 6.

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:56 Page 9

FR

CABLES PRINCIPAUX

Ce produit est un appareil électrique de classe 2 ce qui veut dire protégé par une double isolation qui vous dispense de tout raccordement à la terre. Si le cordon d'alimentation de votre station venait à être endommagé, il doit être remplacé par EARLEX Ltd ou par un agent accrédité par EARLEX.

Si vous devez utiliser une rallonge électrique, celle-ci doit supporter au minimum 10 ampères et doit être complètement déroulée. N'utilisez pas une rallonge ne supportant pas 10 ampères car cela occasionnerait une usure prématurée du moteur ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Si la prise est coupée du cordon d'alimentation, elle doit être mise au rebut en toute sécurité. N'insérez JAMAIS, et ce en aucun cas, une prise coupée du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES DEEE.

Merci de ne pas jeter vos outils électriques avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de ce genre d'outils dans les points de collectes et de recyclages prévus à cet effet dans votre région.

GARANTIE

Ce décapeur thermique est garanti pendant une période de 24 mois sur tout défaut de fabrication et sur les matériaux défectueux. Elle ne s'applique pas pour une utilisation industrielle ou en cas de location. Les embouts sont classés comme consommables et ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour de plus amples informations ou n'importe quel conseil d'utilisation, appelez notre service d'assistance

+33 (0)4 76 67 18 46

9h et 12h et entre 14h et 17h du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés) ou par l'email: contact@earlex.fr

Declaration de conformité CE

Nous déclarons que la HG2000 se conforme aux normes: LVD 2006/95/EC EN60335-2-45, EMC 2004/108/EC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2 & EMF EN62233

Tim Hopper - Technical Director

Earlex se réserve le droit de modifier ou améliorer ce produit sans préavis.
Les coloris peuvent varier.

Pour toute information sur les autres produits de notre gamme, merci de nous contacter à l'adresse ci dessous ou merci de votre visite sur notre site www.earlex.com

Earlex Sarl.
Earlex Sarl, **Tel**: +33 (0)4 76 67 18 46
Email: contact@earlex.fr **Web:** www.earlex.com

© Earlex Ltd. 2011

G119 HG2000 09 11.qxd:G29 09/05.qxd 7/9/11 11:57 Page 60

Earlex Ltd.
Earlex Ltd, **Tel**: +44 (0)1483 454 666
Email: enquiries@earlex.co.uk **Website**: www.earlex.com

Earlex Sarl.
Earlex Sarl, **Tel**: +33 (0)4 76 67 18 46
Email: contact@earlex.fr **Website**: www.earlex.com

© Earlex Ltd. 2011

G119 09/11